

ENABLE

Akcia ENABLE

Funkcia

Povolenie viacnásobného vykonávania skriptu pri splnení podmienky štartu.

Deklarácia

ENABLE

Popis

Akcia má význam len v prípade použitia skriptu v kontexte objektu typu [Event](#).

Po štarte skriptu (z ubovoného dôvodu) sa automaticky zakáže štartovanie ďalších inštancií daného eventu pri splnení [štartovacej podmienky](#) (trigger) dovtedy, pokiaľ všetky inštalácie nebudú ukončené. Táto vlastnosť sa dá odstrániť, ak event (jeho ubovoná inštalácia) vykoná akciu **ENABLE**. Od toho okamihu sa eventy budú štartovať pri splnení štartovacej podmienky.



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)