OPEN

Akcia OPEN

Funkcia

Otvorenie objektu typu Graf, Schéma alebo Zostava.

Deklarácia

```
OPEN grObjIdent [OM_NORMAL | OM_DLG | OM_MODAL] [INSTANCE  instanceExprInt]
```

alebo

```
OPEN grObjIdent ON procIdent [OM_NORMAL | OM_DLG | OM_MODAL] [INSTANCE
instanceExprInt]
```

alebo

```
OPEN grObjIdent  DIRECT [USE_MDD] [OM_NORMAL | OM_DLG | OM_MODAL |
OM_POPUP _xIdent, _yIdent] [INSTANCE  instanceExprInt] [[SYNC [END]]
```

alebo

```
OPEN grObjIdent  ON ALL [OM_NORMAL | OM_DLG | OM_MODAL] [INSTANCE
instanceExprInt]
```

alebo pre multiserver systémy*

```
OPEN "meno schemy", knlId  DIRECT  [OM_NORMAL | OM_DLG | OM_MODAL |
OM_POPUP  | OM_INFO  _xIdent, _yIdent] [INSTANCE instanceExprInt] [[SYNC
[END]]
```

Parametre

grObjIdent	in	Odkaz na objekt typu Graf, Schéma alebo Zostava.
procIdent	in	Identifikátor objektu typu Proces (D2000 HI).
instanceExprInt	in	Výraz typu *Int* - číslo inštancie objektu.
_xIdent	in	Parameter typu *Int* - x-ová pozícia otváraného objektu na ploche procesu **D2000 HI.**
_yIdent	in	Parameter typu *Int* - y-ová pozícia otváraného objektu na ploche procesu **D2000 HI.**
knlId	in	číslo procesu D2000 Server v multiserver systéme.

Popis

Akcia otvorí grafický objekt (volitene aj danú inštanciu) v danom procese **D2000 HI** (ak nie je definovaný, tak v *SELF.HIP*) alebo na všetkých aktuálne bežiacich procesoch **D2000 HI**.
Akcia s klauzulou **DIRECT** je povolená len v prípade aktívnej schémy. Takto otvorená schéma (na identickom procese D2000 HI) bude otvorená ako podschéma - prebehne kopírovanie lokálnych premenných schémy typu *INOUT* medzi schémami.
V prípade použitia kúového slova **SYNC**, bude akcia ukonená až po skutonom otvorení schémy. Ak za kúovým slovom **SYNC** nasleduje **END**, akcia bude ukonená až po zatvorení schémy.

Parameter *USE_MDD* umožní procesu **D2000 HI** otvori schému, bez väzby na polohu schémy, z ktorej je otváraná. Napríklad ak je HI v režime multidisplay (používa viacero monitorov) a schéma, ktorá použila volanie OPEN ... DIRECT (bez parametra *USE_MDD*) je na monitore . 2, bude otváraná schéma umiestnená na monitor . 2. Ak je použitý parameter *USE_MDD*, otváranie sa bude dia poda konfigurácie v súbore mdd.ini a poda parametrov na schéme.

Prostredníctvom kúového slova **OM_*** , akcia umožuje nastavi typ okna schémy po otvorení predefinovaním jej štandardného nastavenia:

Typ okna	Kúové slovo
normálne	**OM_NORMAL**
dialógové	**OM_DLG**
dialógové modálne	**OM_MODAL**
popup schéma	**OM_POPUP**
info schéma	**OM_INFO**

Kúové slovo **OM_POPUP** je možné použi len spolu s kúovým slovom **DIRECT**. Otvorenie schémy ako popup vyžaduje zadanie alších parametrov *_xIdent* a *_yIdent*, ktoré špecifikujú polohu okna pri otvorení. Táto poloha je daná v súradniciach vzhadom na schému, z ktorej je otváraná. Hodnoty sú k dispozícii napríklad v obsluhe udalosti OnMouseDown. Ak sú parametre *_xIdent* a *_yIdent* nastavené na hodnoty -1 a -1, potom sa okno otvorí na pozícií kurzora myši.
Tento popis platí aj pre kúové slovo **OM_INFO**.

Otvorenie schémy ako popup okno - schéma sa otvára ako dialógová **aktívna** schéma bez titulku (berie fókus aktívnej schémy procesu). Po kliknutí mimo schému sa schéma zatvorí.

Otvorenie schémy ako info okno - schéma sa otvára ako dialógová **neaktívna** schéma bez titulku s úzkym rámikom. Schéma nie je aktívna (neberie fókus aktívnej schémy procesu), ak obsahuje iba grafické objekty a windows prvky, iné vnorené objekty môžu aktivova takúto schému.
Pretože schéma nemá titulkový pruh, vhodné je, aby mala implementovaný vlastný zatvárací mechanizmus.

Upozornenie: Akcia OPEN môže by neúspešná, ak už je schéma v HI otvorená, alebo ak je jej otvorenie blokované otvorením v inom HI (aplikane modálne schémy).

Poznámka

***** Použitie len v rámci aktívnej schémy. Akcia otvorí na ploche procesu D2000 HI schému danú jej menom (parameter *meno schémy*). Schéma sa nachádza v konfigurácií procesu D2000 Server definovaného pomocou parametra *knlID*.

Súvisiace stránky:

Akcie v skriptoch