

SetItemValue

Funkcia %SetItemValue

Funkcia

Funkcia nastaví hodnotu položky štruktúry danú íslom riadku a stpca.

Deklarácia

```
%SetItemValue(  
    HBJ in objRef,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    UNIVAL in newItemVal  
)
```

Parametre

objRef	Výraz typu <i>Hbj</i> - odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná .
row	Index riadku.
col	Index stpca.
newItemVal	Výraz ubovoného typu.

Popis

Funkcia poskytuje alternatívny spôsob prístupu k položkám štruktúry pomocou indexu riadku a stpca. V tomto prípade je štruktúra chápaná ako matica hodnôt.

Príklad

Priradenia:

```
TEXT _i  
  
SV.Struktura[2]^Text := "nová hodnota typu text"  
  
_i := %SetItemValue(SV.Struktura\HBJ, 2, 1, "nová hodnota typu text")
```

majú zhodný úinok.

Návratová hodnota funkcie je predchádzajúca hodnota položky štruktúrovanej premennej.

Pozri tiež atribút [\HBJ](#)



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)