

# Aplikané moduly - položky konfiguraného okna

Editácia všetkých objektov v procese **D2000 CNF** prebieha v **konfiguranom okne**, ktorého uritá as obsahu je spoloná pre všetky editovatené objekty a as závisí od typu editovaného objektu.

Konfigurané okno pre editovanie objektov typu *Aplikaný modul* pozostáva z viacerých astí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

[Základné vlastnosti](#)  
[Logické skupiny](#)  
[Vlastnosti](#)  
[Parametre](#)  
[Závislosti](#)

## Základné vlastnosti

---

### Popis

Textový reazec popisujúci daný aplikaný modul. Maximálny poet znakov: 128.  
Možnos použi [Slovník](#) (pre otvorenie stlate **CTRL+L**).

### Vlastnosti

---

### Verzia

Major íslo verzie aplikaného modulu. Zmena major ísla verzie modulu nastane v prípade, že nová verzia modulu nie je spätne kompatibilná so staršou verziou modulu.

### Podverzia

Minor íslo verzie aplikaného modulu. Moduly rôznych minor verzií v rámci rovnakej major verzie sú vždy kompatibilné.

### Build Nr.

íslo buildu modulu.

### Dátum vytvorenia modulu

asová znaka konfigurácie aplikaného modulu ako celku.

### Minimálna verzia D2000

Minimálna verzia D2000, na ktorej je možné modul použi.

### OEM Nr.

íselná identifikácia OEM partnera, ktorý modul vytvoril. 0 (nula) znamená lpesoft modul.

### Popis

Popis modulu.

### Parametre

---

### Názov parametra

Jednoznané pomenovanie parametra v rámci aplikaného modulu.

### Popis

ubovoný text popisujúci význam parametra.

### Povinný

Urue, i sa hodnota parametra musí vyplni. Týka sa len parametrov typu *Objekt* a *Hodnota*. Ostatné typy parametrov sú vždy povinné.

## Typ

Reazec, logická hodnota, celé číslo, reálné číslo, absolútny as, relatívny as, objekt, hodnota.

## Predvolená hodnota

Hodnota, ktorá bude parametru prednastavená pri importe aplikovaného modulu.

## Obmedzenia

Dodatočné obmedzenia pre hodnoty parametra závislé od typu parametra. Pre číselné a asové typy sú to maximum a minimum, pre typ *Objekt* je to zoznam povolených typov objektov a pre typ *Reazec* je to minimálna a maximálna dĺžka reazca (maximálne 200 znakov).

Poradie, v akom sú parametre definované, sa použije aj pri zobrazení dialógu [konfigurácie hodnôt PAM](#) (napr. pri importe aplikovaného modulu).

## Závislosti

---

Táto záložka obsahuje zoznam všetkých objektov typu *Aplikovaný modul* (okrem aktuálne editovaného) v aplikácii. Označením jedného alebo viacerých modulov, definujeme závislosť aplikovaného modulu na iných moduloch. To umožňuje použitie verejných lenských objektov označených modulov lenskými objektami editovaného aplikovaného modulu.

Zo zobrazených informácií sú súčasťou konfigurácie objektu len parametre **Popis** a **Verzia**, preto by malo byť možné podať popis jasne identifikovať chýbajúci modul pri importe AM.



### Súvisiace stránky:

[Aplikované moduly](#)