


Utilita StartCli

Utilita **startcli** slúži na automatické spúšťanie a monitorovanie procesov systému D2000, ktoré nemôžu byť spúšťané a monitorované priamo procesom **D2000 Server**. Jedná sa o dve skupiny procesov:

- procesy pripájajúce sa k procesu **D2000 Server** z iného počítača (napr. **D2000 KOM**, **D2000 Calc**, **D2000 Event Handler**, **D2000 Alarm**,...),
- procesy, ktoré sa nepripájajú na konkrétny proces **D2000 Server**, ale na HOT server v redundantných konfiguráciách (napr. **D2000 Archiv**, **D2000 KOM**).

Utilitu **StartCli** (súbor *startcli.exe* sa nachádza v **inštalanom adresári** v podadresári **Bin**) je možné spustiť s nasledovnými parametrami:

Deklarácia	startcli /parameter1 /parameter2 ... /parameterN	
Parametre	/X<mode>	Mód innosti utility startcli : <ul style="list-style-type: none">• /X1 - spustený ako servis (komunikuje s windows service managerom)• /X0 - spustený z príkazového riadku Náhradná hodnota je /X0.
	/T<init_delay>	akanie (v sekundách) po spustení utility startcli , pred prvou kontrolou monitorovaného procesu. Náhradná hodnota je /T1.
	/F<delay>	akanie pred opätovným spustením monitorovaného procesu. Náhradná hodnota je /F60.
	/W<servis>	Názov monitorovaného servisu. Povinný parameter.
Popis	Utilita startcli môže byť spustená ako servis (parameter /X1) alebo priamo z príkazového riadku (parameter /X0 alebo bez parametra /X). Po štarte niekoľko sekúnd počká (parameter /T) a následne v slučke pravidelne kontroluje stav monitorovaného procesu. Monitorovaný proces musí byť servis a jeho názov je zadáný parametrom /W. Ak je servis zastavený, utilita startcli najskôr aká udaný počet sekúnd (parameter /F) a potom spustí zastavený servis.	
Poznámka	Pozri tiež utilitu SCS Config .	

 **Súvisiace stránky:**
[Utility systému D2000](#)