

Exportovací podadresár


Nastavenie parametra Exportovací podadresár

Parameter "exportovací podadresár" pre objekty sa nastavuje viacerými spôsobmi:

1. Výberom položky **Nastavenie parametra Exportovací podadresár** v menu **Objekty**.
2. Nastavením parametra ako základnej konfiguranej vlastnosti [pri editácii objektu](#).

Nastavenie prostredníctvom menu Objekty

V prípade nastavenia cez menu **Objekty** v **D2000 CNF** sa otvorí nasledovné dialógové okno.



Exportovací podadresár pre objekty je možné nastaviť:

1. Na základe [príslušnosti v logickej skupine](#). Objekt sa musí nachádzať práve v jednej [logickej skupine](#), inak sa nastaví prázdny string. Ak je objekt zaradený do vnorenej logickej skupiny, hodnota podadresára je vo forme: "[logicka_skupina](#)" / "[logicka_skupina](#)".
2. [Priame](#) nastavenie.
3. Podľa [CVSRepository](#) adresára.

Exportovací podadresár si pamätá posledný nastavený podadresár.


Postup nastavenia parametra

Príslušnosť v logickej skupine

1. Vyberte objekt, ktorý je lenom nejakej logickej skupiny. V prípade, že objekt nie je lenom žiadnej logickej skupiny, jeho zaradenie sa vykoná v [konfiguracom okne](#), záložka **Logické skupiny**.
2. Stlať tlačidlo  **Nastav Exp. podadresár podľa Log. skupiny**. Otvorí sa modálne okno informujúce o úspešnom/neúspešnom nastavení parametra.
3. V zozname objektov - špec **Exportovací podadresár**, sa zobrazí logická skupina pri objektoch, pre ktoré je tento parameter nastavený.

Priame nastavenie


1. Stlačte tlačidlo  **Nastav Exp. podadresár**. Otvorí sa modálne okno pre nastavenie podadresára.




2. Cestu napíšete priamo do textového poľa. Potvrte tlačidlom **Nastav**.
3. V zozname objektov - stpec **Exportovací podadresár**, sa zobrazí hodnota exportovacieho parametra pri objektoch, pre ktoré je tento parameter nastavený.

Poda CVS\Repository adresára

1. Stlačte tlačidlo  **Nastav Exp. podadresár**. Otvorí sa modálne okno pre nastavenie podadresára.



2. alej stlačte tlačidlo . Otvorí sa okno, v ktorom vyhadáte požadovaný adresár obsahujúci CVS. Výber potvrdíte tlačidlom **OK**. V prípade, že sa v danom adresári nenachádza CVS podadresár so súborom *Repository*, tak užívateľ bude môcť operáciu bu prerušiť, alebo použiť vybranú cestu, ktorá nebude na začiatku obsahovať cestu pre [XML Repository adresár](#).



3. V zozname objektov - stpec **Exportovací podadresár**, sa zobrazí hodnota exportovacieho parametra pri objektoch, pre ktoré je tento parameter nastavený.

Nastavenie v editanom okne objektu

Parameter sa nastavuje v [konfiguranom okne](#) objektu (parameter **Exportovací podadresár**) dvoma spôsobmi:

1. Priamym zadáním do editaného políka.
2. Cez tlačidlo , ktoré otvorí okno pre vyhľadanie požadovaného adresára obsahujúceho CVS. Výber potvrdíte tlačidlom **OK**. V prípade, že sa v danom adresári nenachádza CVS podadresár so súborom *Repository*, tak užívateľ bude môcť operáciu bu prerušiť, alebo použiť vybranú cestu, ktorá nebude na začiatku obsahovať cestu pre [XML Repository adresár](#).

Súvisiace stránky:

[Ponuka Objektů](#)
[Import z CNF](#)
[Editácia objektu](#)