

Príklad referenného súboru typu REF

```
STATION_NAME = BN1  
PROTOCOL = PM_EL  
DESCRIPT = Meranie tepla Baa Nováky
```

```
[0H_BN_Teplo_vykon]  
D2TYPE = AI  
ADDRESS1 = 0  
ADDRESS2 = 10  
DESCRIPT = Tepelný výkon  
TECH_UNIT = GJ/h  
ARCHIV = YES  
ARC_FILTER = 1
```

```
[0H_BN_Teplo_Max_15min]  
D2TYPE = AI  
ADDRESS = 1  
DESCRIPT = 1/4 hod. maximum  
TECH_UNIT = MWh  
ARCHIV = YES  
ARC_FILTERL = 1  
ARC_FILTERN = 1.5  
ARC_FILTERH = 2.1
```

```
[0H_BN_Teplo_Kotol]  
D2TYPE = AI  
ADDRESS = PA,222,0  
DESCRIPT = Teplota výstupu z kotlov  
TECH_UNIT = °C  
LIMITS = 0,0,100,100
```



Súvisiace stránky:

[Referenný súbor typu REF](#)