

EDA_Cancel

Funkcia spôsobí prerušenie vykonávanej požiadavky klienta pri najbližšej možnej príležitosti – pred každým výrazom v EDA-L a pred každým ítaním vektora. Prerušenie počas vykonávania databázovej operácie nie je implementované.

Prerušenie požiadavky sa prejaví návratovým kódom **ERR_CANCELED** na výstupe externej EDA funkcie, ktorá bola takto prerušená.

Parametre

bez parametrov

Použitie

```
CALL %EDA_Cancel
```



Súvisiace stránky:

- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštandy](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)