

EDA_GetPeriods

Deklarácia

Funkcia naíta zoznam všetkých definovaných periód.

```
%EDA_GetPeriods(  
    REC out _periods,  
    INT out _errorCode  
);
```


Parametre

| | Parameter | Dátový typ | Typ | Popis |
|---|-----------|------------|-----|---|
| 1 | periods | RECORD | OUT | Štruktúra definície periód (minimálne 6-stpcová). |
| 2 | errorCode | INT | OUT | Návratový kód. |

Popis štruktúry definície periód:

| | Parameter | Dátový typ | Popis |
|---|-----------|------------|--|
| 1 | code | TEXT(64) | Unikátny kód periódy. |
| 2 | title | TEXT (64) | Názov periódy, ktorý sa zobrazuje užívateľovi. |
| 3 | beginTime | TIME | Zaiatoný as, od ktorého sa aplikuje krok. |
| 4 | timeZone | INT | asové pásmo zadané ako offset od UTC asu. |
| 5 | stepBase | INT | Základ kroku periódy. |
| 6 | stepCount | INT | Kladný násobok základného kroku. |

Príklad použitia

 **Súvisiace stránky:**

[Externé funkcie](#)
[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)