

EDA_SaveAndDisableTraceRoot

Funkcia vypne trasovanie a uloží výsledok posledného trasovania s profilovacími informáciami do CSV súboru v logovacom adresári D2000. Názov súboru je odvodený od názvu primárne požadovaného vektora, doplnený o aktuálny as v UTC formáte.

Deklarácia

```
%EDA_SaveAndDisableTraceRoot(  
    TEXT out _fileName  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	fileName	TEXT	OUT	Názov súboru, do ktorého bol uložený výsledok trasovania.



Súvisiace stránky:

- [Externé funkcie](#)
- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštanty](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)