

EDA_PredPrepocitaj

EDA_PredPrepocitaj

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúčame použiť funkciu [EDA_PredPrepocitajRec!!!](#)


Vykonanie predpotu vypočítaného vektora. Paralelne s predpismi výpotu sa vytvorí tabuka pre uloženie hodnôt výpotu a pri alšom dotaze na vektor sa už nebude interpretova výpoet, ale načítajú sa už len vypoítané údaje, bez zapísania logovacej informácie o zmene hodnôt.

Deklarácia

```
%EDA_PredPrepocitaj(  
  INT/TEXT in _idVector,  
  BOOL in _bPredPrepocitaj,  
  TIME in _predvBT,  
  TIME in _predvET,  
  INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	idVector	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	bPredPrepocitaj	BOOL	IN	Príznak, i sa má predpoet vykona alebo zruši.
3	predvBT	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre vykonanie predpotu.
4	predvET	TIME	IN	Koniec obdobia pre vykonanie predpotu.
5	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

 **Súvisiace stránky:**

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)