

IsArchStart

Funkcia IsArchStart

Funkcia

Funkcia vracia TRUE, ak konkrétna hodnota (**N**-tá v poradí) z archívneho bloku **bname** bola zapísaná do archívnej databázy v ase, ke sa štartoval proces **D2000 Archiv**. Inak funkcia vracia FALSE.

Deklarácia

```
IsArchStart (DDEodkaz)
```

Parametre

DDEodkaz	DDE odkaz v tvare D_2000 ARCH_STATUS!bname_N alebo adresa bunky, v ktorej je uvedený odkaz definovaný.
----------	--

Príklad

```
= IsArchStart (D_2000 | ARCH_STATUS !WB1_Blok2_10)
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)