

# Špeciálne zobrazenie HI

Prostredie procesu HI môže byť redukované iba na pracovnú plochu zadáním štartovacieho parametra `--fullscreen` a pridaním bitovej mapy s názvom "D2000\_FS.bmp" do adresára *resdll*, ktorý je umiestnený v [inštalanom adresári](#) D2000. Túto vlastnosť je vhodné kombinovať so štartom [HI na oddelenom windows desktope](#), štartovacím parametrom `/M` (zamknuté HI) a schopnosťou behu HI bez **D2000 Server** (vi: [HI v redundantných systémoch](#)).

Pri štarte je HI zobrazené na celú plochu monitora so zobrazenou bitovou mapou *D2000\_FS.bmp*. Po pripojení sa ku **D2000 Serveru** je zobrazená iba pracovná plocha. Ak HI môže bežať bez pripojenia sa na **D2000 Server**, po strate spojenia je opätovne zobrazená bitová mapa *D2000\_FS.bmp* a nezobrazuje sa okno s oznamom o [strate spojenia](#). Užívateľ nemá možnosť zastaviť beh procesu z prostredia HI.

V prípade odštartovania HI na oddelenom desktope použitím štartovacieho parametra `/M` a použitím schopnosti behu HI bez **D2000 Servera**, je jedinou šancou ukončenia HI reštart počítača.