

Pracovná plocha (HI)

Prostredie procesu HI - pracovná plocha

Pracovná plocha procesu [D2000 HI](#) poskytuje pracovný priestor, na ktorom je možné otvoriť a umiestniť grafické informácie (grafické schémy a grafy) i ostatné dialógové okná. Tieto okná je možné na pracovnej ploche ubovone presúvať, minimalizovať a meniť ich veľkosť. V prípade, že okná sa na pracovnú plochu nezmestia, resp. vynievajú za okraj, automaticky sa objavia posuvné lišty (scrollbar), ktorými je možné pracovnú plochu posúvať.

Poznámka:

V procese **D2000 HI** je možné použiť obrázok ako podklad pracovnej plochy. Podmienky pre použitie sú:

- obrázok musí byť súbor typu *BMP* alebo *JPG*,
- názov súboru musí byť *HI* (t.j. *HI.BMP* alebo *HI.JPG*),
- súbor musí byť umiestnený buď v adresári **IBin**, ktorý je podadresárom programového adresára, alebo priamo v aplikovanom adresári.



Súvisiace stránky:

[Prostredie procesu HI](#)