


# Stavový diagram systémových alarmov (HI)

Stavový diagram systémových alarmov znázoruje všetky prípustné stavy objektov typu *Alarm* a prechody medzi nimi. Je zobrazený na nasledovnom



obrázku.

|         |                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal  | Podmienka pre zánik alarmu nadobudla platnos. Ak nebola definovaná, tak zanikla platnos podmienky pre vznik alarmu. |
| Normal* | Prechod do stavu Nekvitovaný nastane, ak bol objekt alarm pri konfigurácii definovaný ako povinne kvitovaný.        |
| Alarm   | Podmienka pre vznik alarmu nadobudla platnos.                                                                       |
| Blok    | Alarm bol zablokovaný obsluhou.                                                                                     |
| Kvit    | Alarm bol potvrdený (kvitovaný) obsluhou.                                                                           |