

Ovládanie aktívnych alarmov (HI)

Ovládanie, t.j. potvrdzovanie a blokovanie aktívnych (kritických aj nekritických) alarmov, prebieha v dialógovom okne [Zoznam alarmov](#), alebo prostredníctvom ovládacieho okna objektu, pre ktorý boli definované procesné alarmy.

Dialógové okno [Zoznam alarmov](#) sa otvorí vykonaním jednej z nasledujúcich akcií:

- pri vzniku alarmu v systéme (ak je táto vlastnos povolená - vi skupiny parametrov [Kritické alarmy a Nekritické alarmy](#) v okne [Nastavenia konzoly](#) alebo [Nastavenia užívateľa](#) - parameter [Otvorí zoznam alarmov pri vzniku alarmu](#)),
- kliknutím na symbol žiarovky v avom dolnom rohu pracovnej plochy procesu [D2000 HI](#),
- stlačením tlaidla  v [Hlavnom nástrojovom paneli](#),
- výberom položky [Alarmy](#) z ponuky [Otvor](#),
- stlačením kombinácie kláves Ctrl+A.

Procesné alarmy možno ovláda aj prostredníctvom [ovládacieho okna objektu](#), pre ktorý bol daný alarm definovaný.



Súvisiace stránky:

[Potvrdzovanie \(kvitovanie\) aktuálneho alarmu](#)
[Blokovanie aktuálneho alarmu](#)