

Zrušenie hodnoty z archívu (HI)

Jednotlivé hodnoty archívneho objektu je možné, v závislosti od pridelených prístupových práv užívateľa, zrušiť z archívu. Nasledujúci postup predstavuje algoritmus zrušenia jednej konkrétnej hodnoty archívneho objektu, pričom predpokladá, že na pracovnej ploche procesu [D2000 HI](#) je otvorené dialógové okno zobrazujúce hodnoty zvoleného archívneho objektu - kapitola [Prezeranie hodnôt z archívu](#).

Zrušenie hodnoty archívneho objektu

1. V dialógovom okne, zobrazujúcom hodnoty vyítané z archívnej databázy, kliknite na hodnotu, ktorú chcete zrušiť.
2. Stlačte tlačidlo **Zrušiť**.

Poznámka:

- Hodnota, ktorá bola v archíve zrušená, sa fyzicky neodstráni z archívnej databázy. Systém jej automaticky priradí špeciálny archívny príznak DELETED.