MODBUS Server

Protokol MODBUS Server

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikanej linky
Konfigurácia komunikanej stanice
Parametre protokolu linky
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení

Protokol realizuje serverovskú (slave) komunikáciu s ubovonými zariadeniami podporujúcimi štandard **MODBUS RTU** vo verziách sériovej komunikácie a **MODBUS TCP**.

Konfigurácia komunikanej linky

- Kategória linky Serial (sériová komunikácia).
- Kategória linky SerialOverUDP Device Redundant(sériová komunikácia).
- Kategória linky TCP/IP-TCP (MODBUS TCP). Použite symbolickú adresu *ALL*, KOM proces poúva na zvolenom TCP porte na všetkých existujúcich sieových rozhraniach. Bežne sa používa rezervovaný TCP port íslo 502, ale je možné použi akýkovek iný. íslo linky je nepoužité, nastavte napríklad hodnotu 1. KOM proces funguje ako multitaskový TCP server a preto vie obsluhova naraz viacero klientov.

Parametre protokolu linky

Dialóg konfigurácia linky - záložka **Parametre protokolu**.
Ovplyvujú niektoré volitené parametre protokolu. Môžu by zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. . 1

Parameter	Popis	Jednotka	Náhradná hodnota
Silent Interval	Oneskorenie vkladané pred zaiatkom vysielania každého dátového paketu.	ms	50
No Request Timeout	Ak po uplynutí tohto timeoutu nepríde žiadna platná výzva, prejdú všetky stanice na linke do stavu komunikanej chyby. Hodnoty výstupných meraných bodov sa však nikdy nestanú neplatnými (serverovský protokol).	mi:ss	1:00
Single Server	Ak je hodnota parametra nastavená na YES, KOM proces odpovie chybou SLAVE_DEVICE_FAILURE na každú dátovú výzvu na stanicu, ktorú nemá nakonfigurovanú. Ak je hodnota parametra nastavená na NO, KOM proces takúto výzvu ignoruje a nijako na u neodpovedá.	YES/NO	YES
Moxa Timeout	Perióda prepínania redundantných zariadení Moxa v prípade komunikanej chyby alebo problémov. Keže toto je serverovský protokol, kde sú oakávané žiadosti z externých zariadení, za chybu je považovaný aj výpadok komunikaných žiadostí na dobu dlhšiu ako je hodnota tohto parametra. Aplikuje sa iba v prípade použitia linky kategórie SerialOverUDP Device Redundant.	sec	10 sec

Konfigurácia stanice

- Komunikaný protokol "**Modbus Server**".
- Adresa stanice je dekadické íslo v rozsahu 1 až 247. Adresa 0 je rezervovaná ako broadcast.

Je možné nakonfigurova viacero staníc s rôznymi adresami na jednej linke, KOM proces bude odpoveda príslušnej stanici. Vi tiež parameter protokolu linky Single Server.

Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka **Parametre protokolu**.
Ovplyvujú niektoré volitené parametre protokolu. Môžu by zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. . 2

Parameter	Popis	Jednotka	Náhradná hodnota

Addressing model	Nastavenie adresného modelu protokolu MODBUS: **"MODBUS PDU"** dáta sú adresované od *0* do *65535*. **"MODBUS data Model"** dáta sú adresované od *1* do *65536*. **Poznámka:** Implicitná hodnota je *MODBUS PDU*, v prípade nastavenia *MODBUS data Model* je objekt s adresou X adresovaný v *MODBUS PDU* ako X-1. Po zmene nastavenia tohto parametra reštartujte príslušný komunikaný proces.	"MODBUS PDU" "MODBUS data Model"	"MODBUS PDU"

Konfigurácia meraných bodov

Možné typy hodnôt bodov: **Ai**, **Ao**, **Di**, **Do**, **Ci**, **Co**.

Adresa meraného bodu:

V protokole MODBUS je základný adresný priestor rozdelený na registre typov Coils (ítanie/zápis), Discrete Inputs (ítanie), Holding Registers (ítanie/zápis) a Input Registers (ítanie).

V každom adresnom priestore daného typu registra je nezávislá adresácia s vekosou adresy 2 bajty, to znamená fyzicky adresy od 0 do 65535.

Tvar adresy meraného bodu:
Tvar adresy je *[I|U|L|LI|S|SI|f|F|C|D]Fn.Address[.BitNr]* kde:

- Prvé nepovinné písmeno/písmená udáva typ meraného bodu:
  - **I** - Integer 16 bit
  - **U** - Unsigned 16 bit (default)
  - **L** - Unsigned long (4 byty = 2 registre) - ítajú sa 2 registre s adresou *Address* a *Address+1*, neznamienkovo, prenášané v big-endian poradí (vi Poznámku).
  - **LI** - Unsigned long (4 byty = 2 registre) -ítajú sa 2 registre s adresou *Address* a *Address+1*, neznamienkovo, prenášané v little-endian poradí (vi Poznámku).
  - **S** - Signed long (4 byty = 2 registre) - ítajú sa 2 registre s adresou *Address* a *Address+1*, znamienkovo, prenášané v big-endian poradí (vi Poznámku).
  - **SI** - Signed long (4 byty = 2 registre) - ítajú sa 2 registre s adresou *Address* a *Address+1*, znamienkovo, prenášané v little-endian poradí (vi Poznámku).
  - **f** - Float 32 bit (dva registre) vo formáte *big endian* (budú poslané bajty B4, B3, B2, B1, kde B4 je najvyšší a B1 najnižší bajt floatu)
  - **F** - Float 32 bit (dva registre) vo formáte *little endian* (budú poslané bajty B2, B1, B4, B3, kde B4 je najvyšší a B1 najnižší bajt floatu)
  - **C** - Request counter up (16 bit unsigned, ktorý sa pri každom dotaze inkrementuje). Funguje iba pre Fn=3 a Fn=4
  - **D** - Request counter down (16 bit unsigned, ktorý sa pri každom dotaze dekrementuje). Funguje iba pre Fn=3 a Fn=4
    Pozn: Request counter up/down sú použitené na nakonfigurovanie "watchdogových" meraných bodov na sledovanie funknosti a rýchlosti Modbus komunikácie.
- Parameter *Fn* je funkcia Modbus protokolu pre ítanie údaja, ktorá zaradí meraný bod do príslušného adresného priestoru:
  - **1** - Coils: binárne stavy
  - **2** - Discrete Inputs: binárne vstupy
  - **3** - Holding Registers: stavové registre
  - **4** - Input Registers: vstupné registre
- Parameter *Address* je dvojbajtová adresa registra v rozsahu 0 až 65535.
- Parameter *BitNr* volitene špecifikuje konkrétny bit v rámci registra a je v rozsahu 0 až 15.

Implementácia protokolu podporuje nasledovné funkcie (príkazy MODBUS klienta voi D2000 KOM procesu):

- **1** - Read Coils: ítanie binárnych stavov - KOM proces odosiela hodnoty mer. bodov typu Do.
- **2** - Read Discrete Inputs: ítanie binárnych vstupov - KOM proces odosiela hodnoty mer. bodov typu Do.
- **3** - Read Holding Registers: ítanie stavových registrov - KOM proces odosiela hodnoty mer. bodov typu Co, Ao (signed/unsigned).
- **4** - Read Input Registers: ítanie vstupných registrov - KOM proces odosiela hodnoty mer. bodov typu Co, Ao (signed/unsigned).
- **5** - Write Single Coil: zápis binárnych stavov - KOM proces zapíše do systému prijatú binárnu hodnotu do mer. bodu typu Di, Do.
- **15** - Write Multiple Coils - KOM proces zapíše do systému všetky prijaté binárne hodnoty mer. bodov typu Di, Do.
- **6** - Write Single Register: zápis stavových registrov - KOM proces zapíše do systému prijatú hodnotu do mer. bodu typu Ai, Ao, Ci, Co.
- **16** - Write Multiple registers: zápis viacerých registrov - KOM proces zapíše do systému všetky prijaté hodnoty do mer. bodov typu Ai, Ao, Ci, Co.

Poznámka: Je treba si uvedomi že toto je serverovský typ protokolu, primárne urený na odosielanie hodnôt mimo systém D2000. Preto by mali by merané body konfigurované ako výstupné (Ao,Co,Do) tak, aby sa im dali, bu priamo alebo prostredníctvom riadiacich objektov, ovláda hodnoty. Ak je meraný bod nakonfigurovaný ako vstupný (Ai,Ci,Di), nevie KOM proces odosla platnú hodnotu pri ítaní funkciami 1 až 4 až do okamihu, kým nie je zapísaná zvonka funkciami 5, 15, 6 alebo 16.

Ak KOM proces nemá platnú hodnotu meraného bodu alebo je prijatá žiados na ítanie neexistujúceho meraného bodu, je pri výzve na ítanie odoslaná implicitná hodnota False alebo 0 (protokol MODBUS nepodporuje prenos kvality hodnoty).

Literatúra

- MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b, December 28, 2006. http://www.modbus.org.

Blog

O protokole Modbus si môžete preíta aj blogy

- Komunikácia – Modbus protokol
- Komunikácia – Modbus protokol, as 2

Zmeny a úpravy

-

Revízie dokumentu

- Ver. 1.0 - 24. apríl 2009 - Vytvorenie dokumentu.
- Ver. 1.1 - 21. november 2010 - Aktualizácia dokumentu.
- Ver. 1.2 - 11. november 2011 - Aktualizácia dokumentu.
- Ver. 1.3 - 22. júl 2019 - Implementácia signed/unsigned long hodnôt (L, Ll, S, Sl)

Súvisiace stránky:

Komunikané protokoly