

HI_GetPictureScrollMaxY

%HI_GetPictureScrollMaxY function

Function Function **%HI_GetPictureScrollMaxY** gets back maximal value of the upper left point of zooming scheme on axis Y.

Declaration

```
%HI_GetPictureScrollMaxY()
```

Parameters No parameters.

Note This function is available also in [%HIX_version](#).



Related pages:

[Active picture manipulation functions](#)
[Function arguments - types](#)