

HI_GetBrowserAutoRefresh

%HI_SetBrowserAutoRefresh, %HI_GetBrowserAutoRefresh functions

Function The function **%HI_SetBrowserAutoRefresh** enables/disables auto refresh in displayer of [Browser](#) type (control function), if the object [Table](#) is connected to it.

Declaration The function **%HI_GetBrowserAutoRefresh** returns the setting of auto refresh in [Browser](#) displayer.

```
%HI_SetBrowserAutoRefresh(  
    INT in refId,  
    BOOL in autorefresh  
)  
  
BOOL %HI_GetBrowserAutoRefresh(  
    INT in refId  
)
```

Parameters

refid	Reference to displayer (reference variable).
autorefresh	The value of displayer. TRUE - auto refresh enabled, FALSE - auto refresh disabled.

Note It relates only to **Browser** displayer with the connected **Table**.



Related pages:

- [Graphic object manipulation functions](#)
- [Function arguments - types](#)