

GetCurrentTimeZone

Funkcia %GetCurrentTimeZone

Funkcia

Funkcia vráti názov asovej zóny, v ktorej beží aktuálny proces (napr. "Europe/Bratislava").

Deklarácia

```
TEXT %GetCurrentTimeZone()
```

Parametre

Bez parametrov.



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)