

Signalizácie stavov s jedným parametrom

Vizualizácia signalizácie stavov s jedným parametrom

Farba komponentu je nastavená podľa hodnoty parametra (_Value)
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

_Value

- Typ Boolean
- Hodnota parametra nastaví farbu signalizovaného prvku podľa definície v zobrazovacej palete, ako aj jeho viditeľnosť resp. neviditeľnosť




V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy a s parametrom _Value = TRUE

Variant	
Varovný trojuholník I.	
	S.com.ipesoft.lib.Warning.triangle_DI.V5.0.1
Varovný trojuholník II.	
	S.com.ipesoft.lib.Warning.triangle_DI.V5.0.2
Sequenný mód	
	S.com.ipesoft.lib.SEQ.mode_DI.V5.0
PID mód	
	S.com.ipesoft.lib.PID.mode_DI.V5.0
Varovný výkričník	
	S.com.ipesoft.lib.Exclamation.mark_DI.V5.0.V

Prezentácia komponentu podľa hodnoty parametre _Value

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy, v druhom riadku príslušného prvku je zobrazený druhý stav zobrazenia - pri blikaní):

	_Value = FALSE	_Value = TRUE	_Value = Invalid
--	----------------	---------------	------------------

Varovný trojuholník I.			
			
Varovný trojuholník II.			
			
Sequenný mód			
			
PID mód			
			
Varovný výkričník			
			



Súvisiace stránky:

[Knižnica grafických komponentov](#)