

Signalizácie stavov s dvoma parametrami

Vizualizácia signalizácie stavov

Farba komponentu je nastavená podľa hodnoty parametra (*_Value*)
Hodnotou parametra *_ColorID*, sa nastavuje farba pozadia, prípadne jeho blikanie .
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

_Value

- Typ Boolean
- Hodnota parametra nastaví farbu signalizovaného prvku podľa definície v zobrazovacej palete

_ColorID


- Typ Integer
- Hodnota parametra nastaví farbu, prípadne blikanie pozadia ventilátora, resp. vonkajší kruh výstražného kruhu, podľa definície farieb v zobrazovacej palete.

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave *_Value* = TRUE, bez zadania parametra *_ColorID*

Variant	
Ventilátor s alarmovým zafarbením	
	S.com.ipesoft.lib.Fan.static_DI.V5.0
Výstražný kruh (zelená/červená)	
	S.com.ipesoft.lib.Alert.indicator_DI.V5.0.GR
Výstražný kruh (červený/šedý)	
	S.com.ipesoft.lib.Alert.indicator_DI.V5.0.RGY
Výstražný kruh (červený/zelený)	
	S.com.ipesoft.lib.Alert.indicator_DI.V5.0.RG

Prezentácia komponentu podľa hodnoty parametre *_Value*, bez zadania parametra *_ColorID*

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy, v druhom riadku príslušného prvku je zobrazený druhý stav zobrazenia - pri blikaní):

	<i>_Value</i> = FALSE	<i>_Value</i> = TRUE	<i>_Value</i> = Invalid
Ventilátor s alarmovým zafarbením			

			
Výstražný kruh (zelená/ervená)			
			
Výstražný kruh (ervený/šedý)			
			
Výstražný kruh (ervený/zelený)			
			

Prezentácia komponentu podľa hodnoty parametre `_Value`, s parametrom napr. `_ColorID = 2` (zelený vonkajší kruh, resp. pozadie)

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy, v druhom riadku príslušného prvku je zobrazený druhý stav zobrazenia - pri blikaní):

	<code>_Value = FALSE</code>	<code>_Value = TRUE</code>	<code>_Value = Invalid</code>
Ventilátor s alarmovým zafarbením			
			
Výstražný kruh (zelená/ervená)			
			
Výstražný kruh (ervený/šedý)			
			
Výstražný kruh (ervený/zelený)			
			

Príklad zobrazenia alarmových stavov

(příklad - zobrazení na tmavom podklade schémy, v druhom riadku príslušného prvku je zobrazený druhý stav zobrazenia - pri blikaní):

	Nepotvrdený alarm	Potvrdený pretrvávající alarm
Ventilátor s alarmovým zafarbením		
		
Výstražný kruh (zelená/ervená)		
		



Súvisiace stránky:

[Knihnica grafických komponentov](#)