

HI_SetPictureIcon

Funkcia %HI_SetPictureIcon

Funkcia

Funkcia nastaví ikonu v hlavike okna procesu HI

Deklarácia

```
%HI_SetPictureIcon(  
    HBJ in icon  
)
```

Parametre

icon	Ikona ktorá bude použitá v v hlavike okna procesu HI
-------------	--

Poznámka

Ikona v hlavike schémy bude nahradená zakadou ikonou. Ak sa namiesto odkazu na ikonu mapu zadá nulové ID alebo odkaz na objekt ktorý nie je ikona, ostanie miesto vyhradené pre ikonu prázdne.

Príklady

```
%HI_SetPictureIcon(NICE_ICO.ico\HBJ)  
  
%HI_SetPictureIcon(0)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)