

Položky konfiguračného okna (Procesy)

Procesy - položky konfiguračného okna

Editácia všetkých objektov v procese **D2000 CNF** prebieha v **konfiguračnom okne**, ktorého úlohou a obsahom je spoločná pre všetky editované objekty a závisí od typu editovaného objektu.

Konfiguračné okno procesov pozostáva z nasledovných strán (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

[Základné vlastnosti](#)

[Logické skupiny](#)

[Parametre](#)

Základné vlastnosti

Popis

Textový rezač popisujúci daný proces. Maximálny počet znakov: 128.

Možno použiť [Slovník](#) (pre otvorenie stlačením **CTRL+L**).

Typ hodnoty

Výber typu hodnoty objektu. Pre proces je typ hodnoty **Pr-Proces**.

Parametre

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "SELF.CLC - STOP - SYSTEM". It has three tabs: "Základné vlastnosti", "Logické skupiny", and "Parametre", with "Parametre" currently selected. The "Parametre" tab contains several input fields and options:

- "Cesta:" (Path) with a text box containing "CALC.EXE".
- "Adresár:" (Directory) with an empty text box.
- "Parametre:" (Parameters) with an empty text box.
- A "Parametre procesu" (Process parameters) button below the "Parametre:" field.
- A checked "Autoštart" (Autostart) checkbox.
- Three radio button options for the service type:
 - "Ako proces" (As process) - unselected.
 - "Ako servis (systémové konto)" (As service (system account)) - selected.
 - "Ako servis pod kontom:" (As service under account:) - unselected.
- Below the radio buttons, there are "Meno:" (Name) and "Heslo:" (Password) text boxes.
- "Priorita pre štart:" (Priority for start) with a numeric spinner set to 1.
- "Čas inicializácie:" (Initialization time) with a numeric spinner set to 5 and a "[s]" unit label.
- At the bottom left, an unchecked checkbox "po uložení zavrieť dialógové okno" (close dialog box after saving).
- At the bottom, there are four buttons: "Ulož" (Save), "Zruš zmeny" (Cancel changes), "Podľa vzoru" (Copy), and "Návrat" (Return).
- Below the buttons, a small text note reads: "Pre ukladanie s komentárom je potrebné držať klávesu" (To save with a comment, you need to hold the key).

Cesta

Cesta k exe tvaru procesu. Ak sa proces nachádza v pracovnom adresári (adresár, z ktorého sa štartuje systém), nie je nutné zadávať cestu. V ostatných prípadoch, je cestu potrebné zadať.

Adresár

Pracovný adresár procesu po jeho štarte.

Parametre

[Štartovacie parametre procesu](#). Okno s nastavením najpoužívanejších parametrov procesu sa otvorí po stlačení tlačidla Parametre procesu

Autoštart

Automatické štartovanie procesu. Ak je zaškrtnutá voľba **Autoštart**, proces [D2000 Server](#) automaticky štartuje tento proces pri štarte systému D2000. Ak proces skoní svoju činnosť nekorektné (napríklad pádom) proces [D2000 Server](#) vykoná jeho reštart (znovuspustenie).

Možnosti štartovania procesu sú:

- Ako proces - D2000 proces je odštartovaný D2000 kernelom priamo ako proces operaného systému
- Ako servis (systémové konto) - D2000 proces je odštartovaný ako služba (service) pod štandardným užívateľom (na OS windows je to Local System)
- Ako servis pod kontom - D2000 proces je odštartovaný ako služba (service) pod zadaným užívateľom

Priorita pre štart

Nastavenie priority štartovania procesu má význam vtedy, ak proces [D2000 Server](#) automaticky štartuje viacero procesov. Procesy sa potom štartujú v poradí: najprv proces s najvyššou prioritou, nakoniec proces s najmenšou prioritou (ím väčšie číslo, tým vyššia priorita).

as inicializácie

as inicializácie procesu v sekundách. Proces [D2000 Server](#) štartuje ďalší proces až po uplynutí tohto času.



Súvisiace stránky:

[Procesy systému D2000](#)

[Štartovacie parametre procesov](#)