

_ERR_NR_TRANS_EX - Zoznam existujúcich chýb

V nasledovnej tabuľke je zoznam existujúcich chýb, ktoré vracia lokálne premenná [_ERR_NR_TRANS_EX](#).

Vnútrotný názov	íselná hodnota	Popis
Chybové kódy pre prácu so systémovými objektami		
OK	0	Žiadna chyba.
OBJECT_ALREADY_EXISTS	1	Objekt už existuje.
OBJECT_NOT_FOUND	2	Objekt neexistuje.
INVALID_ACCESS	3	Nedostatočné prístupové práva.
SHARED_ACCESS_ERROR	4	Chyba prístupu pri pokuse o editáciu (objekt je editovaný iným užívateľom).
OBJECT_NOT_OPENED	5	Objekt nie je otvorený.
OBJECT_IS_USED	6	Objekt je použitý (pri pokuse o zmazanie).
INVALID_NAME	7	Neplatné meno objektu.
FATAL_ERROR	8	Katastrofálna chyba.
OBJECT_IS_READ_ONLY	9	Objekt je len na čítanie (pri pokuse o editáciu alebo zmazanie).
OBJECT_HAS_CHILDREN	10	Objekt má potomkov (pri pokuse o zmazanie).
SAVE_REFERENCES_ERROR	11	Objekt má zlé referencie.
LICENCE_LIMIT_OVERRUN	46	Prekroený rozsah licencie (pri pokuse vytvoriť objekt).
Chybové kódy pre ovládanie výstupov		
MANUAL_CTRL_DISABLED	12	Zakázané manuálne ovládanie (pri pokuse o ručné nastavenie hodnoty).
BAD_COMMAND	13	Zlý príkaz.
COMMAND_NOT_ACCEPTED	14	Nepovolený príkaz.
PROCESS_NOT_RUNNING	15	Proces pre spracovanie príkazu nebeží.
Chybové kódy pre konfiguráciu topológie		
CREATE_NEW_ERROR	16	Chyba pri vytváraní nového objektu typu Topológia .
BAD_PARENT	17	Objekt má iného rodiča.
NAME_ALREADY_EXISTS	18	Objekt daného mena už existuje - má iný typ.
BAD_CONNECT	19	Nevhodná riadiaci objekt pre topologický uzol typu Vývod .
Chybové kódy pre prihlasovanie užívateľov		
USER_INVALID_ACCESS	20	Neplatné prístupové práva.
LOGON_WRONG_PASSWORD	21	Chybné prihlasovacie heslo. (verzia <= 12.2.65)
LOGON_NAME_ERROR	22	Chybné prihlasovacie meno. (verzia <= 12.2.65)
PASSWORD_EXPIRATION	23	Heslo má vypršanú dobu platnosti.

USER_IS_DISABLED	24	Prihlásenie užívateľa je zakázané.
USER_EXPIR_TIME	25	Užívateľ má vypršanú dobu platnosti.
LOGON_NAME_PASS WORD_ERROR	54	Chybné prihlasovacie meno alebo heslo. (verzia >= 12.2.67)
Chybové kódy pri zálohovaní databázy		
DATABASE_NOT_VAL ID	26	Databáza je poškodená.
BACKUP_FAILED	27	Chyba pri zálohovaní databázy.
OTHER_ERROR	28	Iná chyba.
PATH_NOT_COMPLE TE	29	Neúplná cesta.
Chybové kódy pri prístupe k databáze (D2000 Archiv, D2000 DBManager, D2000 Server)		
ODBC_ERROR	34	Chyba ODBC.
Chybové kódy pri konektovaní procesov		
INVALID_VERSION	30	Zlá verzia.
PROCESS_RUN_DISA BLED	31	Proces nemôže byť spustený.
PROCESS_LICENCE_ DISABLED	32	Proces nemôže byť spustený z licenčných dôvodov.
PROCESS_TCPIP_DE NIED	33	Proces nemôže byť spustený - nepovolená IP adresa.
Chybové kódy procesu D2000 DBManager		
PAGE_ERROR	35	Chybná stránka (pri stránkovom prístupe k databáze).
EDIT_DISABLED	36	Editácia je zakázaná (pri pokuse o zápis do tabučky, ktorá je nakonfigurovaná s prístupom iba na čítanie).
DBM_SEQUENCE_ER ROR	37	Nepripustná požiadavka pre proces DBManager (chybný identifikátor objektu, neexistujúca transakcia, ...)
DATABASE_OPEN_E RROR	38	Chyba pri otváraní databázy.
BAD_CONDITION	39	Nesprávne zadaná podmienka.
TOO_MANY_ROWS_I N_SELECT	48	Bolo načítaných príliš veľa riadkov tabučky (viac ako je dané parametrom Maximum vrátených riadkov v konfigurácii objektu typu Databáza).
DBM_CONNECTION_ BROKEN_ERROR	49	Spojenie s databázou bolo prerušené.
DBM_MAX_CONNECT IONS	50	Počet spojení s objektom typu Databáza dosiahol maximálnu hodnotu (parameter Maximum spojení), nové spojenie nebolo vytvorené.
STRUCT_CHANGE	51	Zmena objektu typu Definícia štruktúry počas behu programu (riadky načítané z databázy nezodpovedajú zmenenému objektu typu Definícia štruktúry a nebudú poslané procesu D2000 Server).
DBM_DATABASE_OFF	52	Prístup zamietnutý: objekt typu Databáza je konfigurane vypnutý (parameter Off)
Chybové kódy procesu D2000 Archiv		
LOAD_TREZOR_ERR OR	40	Chyba pri načítavaní trezorovej databázy.
CREATE_WRT_FILE_ ERROR	41	Chyba pri vytváraní WRT súboru pri importe Sybase trezorovej databázy.
OPEN_TREZOR_ERR OR	42	Chyba pri otváraní trezorovej databázy.
CREATE_STATISTICS _ERROR	43	Chyba pri vytváraní štatistického súboru pre archív.
Chybové kódy Tell príkazov procesu D2000 KOM		

DUPLICATE_ADDRESS_ERROR	44	Duplicitná adresa (zmena adresy meraného bodu pomocou Tell príkazu SETPTADDR)
POINT_NOT_FOUND_ERROR	45	Meraný bod neexistuje (pre Tell príkaz SETPTADDR).
Chybové kódy procesu D2000 Application Manager		
INVALID_DB_PASSWORD	47	Nesprávne heslo pre prístup ku konfiguranej databáze.