

# Štartovanie procesu DDE Server

Proces DDE Server je možné odštartovať nasledovným spôsobom.

## Štartovanie procesu DDE Server prostredníctvom ikony

1. Vo adresári systému D2000 sa nachádza ikona s označením DDE Server.
2. Kliknite dvakrát na túto ikonu. Proces DDE Server sa odštartuje.

## Štartovanie procesu DDE Server z príkazového riadku

1. Stlačte tlačidlo Start v avom dolnom rohu pracovnej plochy operaného systému.
2. Vyberte položku Run...
3. Zadajte cestu, názov exe tvaru procesu DDE Server (d2dde.exe) a [štartovacie parametre procesu](#).
4. Stlačením tlačidla OK odštartujete proces DDE Server.



### Súvisiace stránky:

[Štartovacie parametre procesu DDE Server](#)

[Prihlásenie sa do procesu](#)

[Ukonenie procesu](#)