

# EDA\_InsertValuesToVektorMono

EDA\_InsertValuesToVektorMono

**Upozornenie:** Funkcia už nie je podporovaná!

Funkcia slúži na uloženie hodnôt do vektora, bez zapísania logovacej informácie o zmene hodnôt vektora (v monotónnom ase).

## Deklarácia

```
%EDA_InsertValuesToVektorMono(  
  INT/TEXT in _idVector,  
  REC in _values,  
  INT out _errorCode  
);
```

## Parametre

|   | parameter | dátový typ | typ | popis   |
|---|-----------|------------|-----|---|
| 1 | idVector  | INT, TEXT  | IN  | ID alebo MENO vektora.  |
| 2 | values    | RECORD     | IN  | Hodnoty - jednostpcová štruktúra REALov s asovou znakovu poda typu vektora. |
| 3 | errorCode | INT        | OUT | Chybový (návratový) kód.  |



### Súvisiace stránky:

- [Chybové kódy](#)
- [EDA vektory](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)