

GETOLDVAL

Akcia GETOLDVAL

Funkcia

ítanie hodnôt z archívu stanice.

Deklarácia

```
GETOLDVAL statIdent, fromTimeIdent_TmA, endTimeIdent_TmA, retIdent_Int,  
archIdent [MASK mask_txt]
```

alebo

```
GETOLDVAL statIdent, fromTimeIdent_TmA, endTimeIdent_TmA, retIdent_Int  
NOWAIT [MASK mask_txt]
```

Parametre

statIdent	in	Odkaz na objekt typu Stanica .
fromTimeIdent_TmA	in	Identifikátor typu <i>Absolútny as</i> - poiatoný as pre ítanie z archívu.
endTimeIdent_TmA	in	Identifikátor typu <i>Absolútny as</i> - koncový as pre ítanie z archívu.
retIdent_Int	o ut	Identifikátor typu <i>Int</i> - návratový kód.
archIdent	in	Odkaz na objekt typu <i>Proces</i> (archívny).
NOWAIT	in	Kúové slovo. Ak nie je uvedené, akcia synchronne aká na ukonenie ítania dát.
MASK	in	Kúové slovo.
mask_txt	in	Identifikátor typu <i>Text</i> - textový reazec obsahujúci masku názvov meraných bodov, pre ktoré sa majú hodnoty doíta.

Popis

Akcia odštartuje spätné doítanie hodnôt z archívu [stanice](#). asový interval je daný parametrami *fromTimeIdent_TmA* a *endTimeIdent_TmA*. Návratový kód *retIdent_Int* nadobúda jednu z nasledujúcich hodnôt:

- *_ERR_TRANS_ABORT*
- *_ERR_TRANS_ERROR*
- *_ERR_TRANS_IGNORED*
- *_ERR_NO_ERROR*

V prípade prvého variantu akcia aká na ukonenie ítania a archivácie hodnôt, ak sú tieto archivované. V tomto prípade je nutné, aby všetky merané body boli archivované v jednom archíve. Archív reprezentuje identifikátor *archIdent*. Druhý variant len odštartuje doítanie hodnôt a neaká na jeho ukonenie. Návratová hodnota je vždy *_ERR_NO_ERROR*.

Ak je uvedené kúové slovo *MASK* a identifikátor *mask_txt*, akcia doíta hodnoty iba vybraným meraným bodom, ktoré vyhovujú definícii zadanej v identifikátore *mask_txt*. Napr. *mask_txt* := "M.RIADENIE".

Poznámka

Ak prebieha spätné doítanie hodnôt z komunikanej stanice, [hodnota stanice](#) má nastavený flag **A**.



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)