

GetLastExtErrorCode

Funkcia %GetLastExtErrorCode

Funkcia

Funkcia vráti rozšírené informácie o poslednej chybe.

Deklarácia

```
INT %GetLastExtErrorCode()
```

Parametre

Žiadne.

Popis

Rozšírené informácie o chybe nastavujú všetky akcie pre prácu s [databázou](#) (DB_*, PG_*, SQL_*, DBS_* + akcie pre riadenie databázových transakcií). Íselná hodnota chyby je získaná priamo z databázového enginu, je teda závislá od jeho typu.

Výkon databázovej ESL akcie procesom [D2000 DBManager](#) môže byť predčasne ukonený pred vlastným volaním databázového engine z dôvodu detekovania chyby. Tieto chyby generuje proces D2000 DbManager a nie databázový engine.

Interné chyby generované procesom D2000 DBManager sú zásadne záporné:

Code	Msg
-70 001	<operation>: Column [row # <row_list>] in table <table_name> cannot be NULL! User defined constraint on D2000 table object was violated. Problém: v stpci tabuky, ktorý je v D2000 oznaený ako NOT NULL, je neplatná hodnota.
-70 002	<operation>: table <table_name>, column <column_name>, data length <data_length>, column size in DB <column_size>, aborting operation. Problém: vekos dát pri vkladaní alebo aktualizovaní je väčšia ako vekos príslušného stpca v SQL tabuke (napr. reazce).
-70 003	<operation>: table <table_name>, multirow update without keys, aborting operation. Problém: volaný DB_Update alebo DBS_Update na aktualizáciu viacerých riadkov naraz a tabuka v D2000 nemá definovaný kúový stpec.
-70 004	<operation>: table <table_name>, no columns to update in database, aborting operation. Problém: volaný DB_Update alebo DBS_Update a v tabuke v databáze nie sú nájdené žiadne stpce zodpovedajúce definícii tabuky v D2000.
-70 005	<operation>: use keys and <row_index>, row affected no rows in the table, aborting operation. Problém: DB_Update alebo DBS_Update neaktualizovalo žiaden riadok v tabuke.
-70 101	Chyba pri práci so súborom (akcie DB_*_BLOB).
-70 102	Chyba nastavená, ak návratový kód akcie je _ERR_NO_DATA (PG_READ alebo DB_UPDATE_BLOB).

alebo chybové kódy pre DBManager, ktoré sú uvedené v tabuke [_ERR_NR_TRANS_EX](#) s **opánym znamienkom** "-". Napríklad pri chybe [TOO_MANY_ROWS_IN_SELECT](#) bude hodnota, ktorú vráti funkcia, **-48**. Alebo pri chybe [DBM_DATABASE_OFF](#) bude hodnota **-52**.



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)

[Funkcia %GetLastExtErrorMsg](#)