

Signalizácie stavov s dvoma parametrami

Vizualizácia signalizácie stavov

Farba komponentu je nastavená podľa hodnoty parametra (`_Value`)
Hodnotou parametra `_ColorID`, sa nastavuje farba pozadia, prípadne jeho blikanie .
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

`_Value`

- Typ Boolean
- Hodnota parametra nastaví farbu signalizovaného prvku podľa definície v zobrazovacej palete

`_ColorID`

- Typ Integer
- Hodnota parametra nastaví farbu, prípadne blikanie pozadia ventilátora, resp. vonkajší kruh výstražného kruhu, podľa definície farieb v zobrazovacej palete.

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave `_Value = TRUE`, bez zadania parametra `_ColorID`

Variant	
Ventilátor s alarmovým zafarbením	
	S.com.ipesoft.lib.Fan.static_DI.V5.0
Výstražný kruh (zelená/červená)	
	S.com.ipesoft.lib.Alert.indicator_DI.V5.0.GR
Výstražný kruh (červený/šedý)	
	S.com.ipesoft.lib.Alert.indicator_DI.V5.0.RGY
Výstražný kruh (červený/zelený)	
	S.com.ipesoft.lib.Alert.indicator_DI.V5.0.RG

Prezentácia komponentu podľa hodnoty parametre `_Value`, bez zadania parametra `_ColorID`

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy, v druhom riadku príslušného prvku je zobrazený druhý stav zobrazenia - pri blikaní):

	<code>_Value = FALSE</code>	<code>_Value = TRUE</code>	<code>_Value = Invalid</code>
Ventilátor s alarmovým zafarbením			

			
Výstražný kruh (zelená/ervená)			
			
Výstražný kruh (ervený/šedý)			
			
Výstražný kruh (ervený/zelený)			
			

Prezentácia komponentu podľa hodnoty parametre `_Value`, s parametrom napr. `_ColorID = 2` (zelený vonkajší kruh, resp. pozadie)

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy, v druhom riadku príslušného prvku je zobrazený druhý stav zobrazenia - pri blikaní):

	<code>_Value = FALSE</code>	<code>_Value = TRUE</code>	<code>_Value = Invalid</code>
Ventilátor s alarmovým zafarbením			
			
Výstražný kruh (zelená/ervená)			
			
Výstražný kruh (ervený/šedý)			
			
Výstražný kruh (ervený/zelený)			
			

Príklad zobrazenia alarmových stavov

(příklad - zobrazení na tmavom podklade schémy, v druhom riadku príslušného prvku je zobrazený druhý stav zobrazenia - pri blikaní):

	Nepotvrdený alarm	Potvrdený pretrvávající alarm
Ventilátor s alarmovým zafarbením		
		
Výstražný kruh (zelená/ervená)		
		



Súvisiace stránky:

[Knihnica grafických komponentov](#)