Panel s ponukami (Event Script Language (ESL))

Editor skriptov - nástrojový panel

Nástrojový panel editora skriptov obsahuje nasledovné tlaidlá:

	Tlaidlo zobrazí panel, ktorý umožuje prechod na definovaný riadok v skripte. 
	Kontrola syntaxe akcií definovaných v rámci skriptu (nekontroluje sa existencia objektov - syntaktická kontrola).
	Kompilácia + kontrola syntaxe akcií a kontrola existencie objektov - sémantická kontrola.
	Vráti poslednú zmenu v editore
	Obnoví naposledy vrátenú zmenu v editore
	Kurzor sa presunie spä na predchádzajúcu pozíciu kurzora
	Kurzor sa presunie na miesto, na ktorom bol pred volaním "Kurzor spä".
	Zobrazovanie ísel riadkov.
	Text skriptu bude nahradený textom zo súboru, ktorý bol vytvorený vobou **Ulož do súboru** (bez upozornenia !!!).
	Uloženie skriptu do súboru na disk. Skript sa uloží do súboru s názvom *MenoSkriptu.esl* v adresári **ESL_SAVE**, ktorý je podadresárom aplikaného adresára (v prípade objektu typu Event je to meno eventu, v prípade aktívnej schémy je to meno schémy). **Poznámka:** Pri neoakávanom ukonení procesu D2000 CNF sa skript automaticky uloží do súboru *MenoSkriptu.esl.crash* v adresári **ESL_SAVE**.
	Tlaidlo umožuje vloženie odkazu na objekt systému D2000 (meno objektu) do textu skriptu - na aktuálnu pozíciu kurzora. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam objektov. Je možné použi klávesovú skratku **CTRL+1**.
	Umožuje vloženie preddefinovanej konštanty do textu skriptu - na aktuálnu pozíciu kurzora. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam preddefinovaných konštánt. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam konštánt. Je možné použi klávesovú skratku **CTRL+2**.
	Umožuje vloženie preddefinovanej funkcie do textu skriptu - na aktuálnu pozíciu kurzora. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno Zoznam funkcií. Zoznam neobsahuje definované objekty typu Externá funkcia. Je možné použi klávesovú skratku **CTRL+3**.
	Umožuje vloženie akcie do textu skriptu - na aktuálnu pozíciu kurzora. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam akcií. Je možné použi klávesovú skratku **CTRL+4**.
	Umožuje vloženie preddefinovanej lokálnej premennej do textu skriptu - na aktuálnu pozíciu kurzora. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam lokálnych premenných. Je možné použi klávesovú skratku **CTRL+5**.
	Umožuje vloženie preddefinovaného atribútu hodnoty objektu alebo lokálnej premennej - na aktuálnu pozíciu kurzora. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam atribútov. Je možné použi klávesovú skratku **CTRL+6**.
	Tlaidlo je aktívne iba pre skript schémy. Umožuje vloženie lokálnej premennej schémy. Po výbere tejto položky sa otvorí dialógové okno obsahujúce zoznam lokálnych premenných schémy.

	Tlaidlá slúžia na ladenie skriptu - umožujú sledova vykonávanie akcií skriptu. V závislosti od spôsobu použitia skriptu (objekt typu Event alebo aktívna schéma) sú niektoré tlaidlá zakázané a bližší popis je uvedený v kapitole ladenie skriptu.
	Otvorenie konfiguraného okna objektu typu Event. V prípade skriptu aktívnej schémy, tlaidlo otvorí dialógové okno Parametre schémy.
	Vykonanie kontroly skriptu (kompilácia) a jeho uloženie.
	Ukonenie editácie skriptu.
	Zoznam procedúr (vrátane ich parametrov), vzdialených procedúr, udalostí aktívnej schémy a zaiatok inicializanej asti skriptu (BEGIN). Výber položky v zozname spôsobí skok na jej pozíciu v skripte.

Súvisiace stránky:

Editor skriptov