

Lokálne premenné (Watch)

Ladenie skriptu - lokálne premenné

Poas ladenia skriptu je možné prezera hodnotu lokálnych premenných dvoma spôsobmi:

- **umiestnením kurzora myši nad lokálnu premennú**
Zobrazí sa jej hodnota, alebo v prípade lokálnej premennej typu ALIAS sa zobrazí aktuálny asociovaný objekt (ak sa jedná o štruktúru, zobrazí sa rozmer poa).

```
BEGIN
ALIA  ALIAS_obj
INT   _obj = (U.Int)
SET   _obj AS U.Int
```

Rozsah zobrazených informácií o aktuálnej hodnote je možné [zmeni](#).

- **pridaním lokálnej premennej do zoznamu prezeraných lokálnych premenných (Sledovanie)**
Umiestnením kurzora nad lokálnu premennú stlačením pravého tlačidla myši a výberom voby **Prida do sledovaných**.

Poznámka

Hodnoty lokálnych premenných, ktoré zaberajú viac ako 10 MB pamäte, nie sú zasielané do prostredia debuggera pri ladení skriptu. Ak sa takáto situácia vyskytne, záložka **Debug** o tom obsahuje záznam.

Zoznam lokálnych premenných (Sledovanie)

Zoznam sa nachádza v záložke **Sledovanie** v spodnej asti editora. Zoznam sa skladá z dvoch astí. V avej sú zobrazené vybrané lokálne premenné (ak ide o lokálnu premennú typu RECORD, je možné "rozbaovaním" pristúpi ku konkrétnej položke). V pravej asti sú v stpcoch zobrazené aktuálne atribúty hodnôt vybraných lokálnych premenných. Ak sa jedná o lokálnu premennú typu ALIAS, je platný len spec ALIAS. V tomto stpci je zobrazené meno objektu, ktorý je aktuálne asociovaný s lokálnou premennou. Pri vykonávaní akcií sú hodnoty aktualizované.

Kompilácia

Ladenie

Poznámky

Sledovanie

Vyhodnotenie

	Aktuálna hodnota	Čas zmeny hodnoty	Atribúty	Limity	Stavové bity	Procesný alarm	Čas vzniku alarmu
[-] Test_ASCII	1	19.04.2021 12:34:33	_____	INLIMIT		NoAlarm	---
[-] Test_ASCII[1]	1	19.04.2021 12:34:33	_____	INLIMIT		NoAlarm	---
Test_ASCII[1]^chr	???	19.04.2021 12:34:33	_____	INLIMIT	Invalid	NoAlarm	---
_z	5	19.04.2021 12:34:39	_____	INLIMIT		NoAlarm	---
Test_chyb_sprava		19.04.2021 12:34:33	_____	INLIMIT		NoAlarm	---

- Zmeni hodnotu nie je možné.
- Vymazanie lokálnej premennej z ponuky je možné klávesov **Del**, alebo kliknutím pravým tlačidlom myši nad názvom lokálnej premennej a výberom z kontextového menu **Odstráni zo sledovaných**

Po dvojito stlačením avého tlačidla myši nad názvom lokálnej premennej alebo neštruktúrovanej premennej sa otvorí [dialógové okno](#), ktoré poskytne podrobný popis hodnoty a umožní jej nastavenie.



Súvisiace stránky:

[Ladenie skriptu](#)