

Stavy systémových alarmov (D2000)

Systémové alarmy sa môžu nachádzať v rôznych stavoch. Prehľad jednotlivých stavov je uvedený v tabuľke.

Stav objektu	Príčina
Normálny	Nenastala podmienka pre vznik alarmu.
Alarm	Nastala podmienka pre vznik alarmu.
Kvitovaný (Potvrdený)	Alarm bol potvrdený obsluhou.
Blokovaný	Alarm bol zablokovaný obsluhou, alebo pri konfigurácii alarmu v procese D2000 CNF bola vybratá voľba Blokovaný alarm .
Chyba	Nebolo možné vyhodnotiť stav objektu.
Nekvitovaný	Pre povinne kvitovaný alarm je splnená podmienka pre zánik alarmu skôr, ako bol kvitovaný.
Odblokovaný	Stav nastane len v prípade, že proces D2000 Alarm nebeží a operátor odblokoval daný alarm v stave Blokovaný.



Súvisiace stránky:

[Grafické symboly alarmov](#)