Zobrazovacie masky

Zobrazovacie masky sú objekty systému D2000. Definujú sa pre stavy procesných alarmov objektov typu Meraný bod, Poítaný bod a Vypína. Používajú sa na definovanie textu, ktorý sa zobrazí v okne Zoznam alarmov (stpec **Popis udalosti**) v procese D2000 HI po prechode procesného alarmu objektu do príslušného stavu. Zobrazovacia maska je definovaná textom, ktorý môže obsahova aj formátovacie masky.

V systéme D2000 je preddefinovaná skupina zobrazovacích masiek, ktoré sú použité pri rôznych "innostiach" systému (napr. zobrazovacia maska SM._Start_Systemu je použitá pri štarte systému D2000).

Zoznam preddefinovaných zobrazovacích masiek v systéme D2000:

Zobrazovacia maska	Popis
SM._ConfigDone	Maska pre zmenu konfigurácie.
SM._EventLog	Momentálne neimplementované.
SM._Logoff	Maska pre odhlásenie.
SM._LogonFailed	Maska pre neúspešné prihlásenie.
SM._LogonSucc	Maska pre úspešné prihlásenie.
SM._MonitorVal_Limit	Maska pre monitorovanie prekroenia medzí.
SM._MonitorVal_Value	Maska pre monitorovanie zmeny hodnoty.
SM._Operator_SetVal	Maska pre nastavenia hodnoty operátorom.
SM._PMD	Maska pre špeciálne dáta z komunikácie.
SM._ProcAlarm_Block	Maska pre akciu blokovania procesných alarmov.
SM._ProcAlarm_Kvit	Maska pre akciu potvrdenia procesných alarmov.
SM._ProcAlarm_UnBlock	Maska pre akciu odblokovania procesných alarmov.
SM._ProcesLog	Maska pre prihlásenie systémového procesu.
SM._ProcesStart	Maska pre štart systémového procesu.
SM._ProcesStop	Maska pre zastavenie systémového procesu.
SM._Start_Systemu	Maska pre štart systému D2000.
SM._StationChange	Maska pre zmenu stavu stanice.
SM._Stop_Systemu	Maska pre zastavenie systému D2000.
SM._SysAlarm_Alarm	Maska pre prechod systémových alarmov do stavu *Alarm*.
SM._SysAlarm_Block	Maska pre prechod systémových alarmov do stavu *Block*.
SM._SysAlarm_Kvit	Maska pre prechod systémových alarmov do stavu *Kvit*.
SM._SysAlarm_Normal	Maska pre prechod systémových alarmov do stavu *Normal*.
SM._SysAlarm_Unblock	Maska pre prechod systémových alarmov do stavu *Unblock*.
SM._SystemError	Maska pre zobrazenie informácie o systémovej chybe alebo varovaní.

Súvisiace stránky:

Položky konfiguraného okna