

Položky konfiguraného okna (asové kanály (asové programy))

asové kanály - položky konfiguraného okna

Editácia všetkých objektov v proces [D2000 CNF](#) prebieha v [konfiguranom okne](#), ktorého uritá as obsahu je spoloná pre všetky editovatené objekty a as závisí od typu editovaného objektu.

Konfigurané okno objektov typu *asové kanály* pozostáva z nasledovných astí (stránok):

[Základné vlastnosti](#)

[Logické skupiny](#)

[Parametre](#)

Základné vlastnosti

Popis

Textový reazec popisujúci daný asový kanál. Maximálny poet znakov: 128.
Možnos použi [Slovník](#) (pre otvorenie stlate **CTRL+L**).

Stavový text

Tlaidlo na výber [stavového textu](#) pre daný asový kanál. Stavový text umožňuje definova názvy jednotlivých stavov asového kanála.

Transformaná paleta

Výber indexu pre transformanú paletu. Pozri [Transformaná paleta](#).

Typ hodnoty

Výber typu hodnoty asového kanála. Každý asový kanál môže nadobúda hodnoty len jedného z typov:

- **Boolean** - logický
- **Integer** - celoíselný
- **Real** - reálny

Parametre

Kalendár

Výber kalendára pre riadenie asového kanála.

Typ da

Výber typu da pre definovanie hodnôt. Pre každý typ da použitý v kalendári sa definuje pole hodnôt zvoleného typu. Toto umožňuje definova odlišné správanie sa asového kanála pre každý typ da.

Hodnoty

Pole hodnôt asového kanála pre vybratý typ da. Hodnotu je možné editova dvojítm kliknutím na danej hodnote.

Pridaj

Pridanie novej hodnoty asového kanála.

Zruš

Zrušenie hodnoty asového kanála oznaenej v zozname hodnôt **Hodnoty**.

Kopíruj

Kopírovanie oznaených hodnôt.

Vlož

Vloženie kopírovaných hodnôt.



Súvisiace stránky:

[asové kanály](#)