

HI_SetGraphLinePeriode

Funkcia %HI_SetGraphLinePeriode

Funkcia

Funkcia nastaví dĺžku periódy v sviekovom grafe, ktorý je pripojený k zobrazovau typu [Graf](#) alebo [XY Graf](#) ([radiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_SetGraphLinePeriode(  
    INT in refId,  
    INT in lineNr,  
    INT in periode  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova typu <i>Graf</i> (referenná premenná).
lineNr	Poradové číslo priebehu.
periode	Periódá [s].

Popis

Funkcia nastaví dĺžku periódy v sviekovom grafe, ktorou sa bude štatisticky vyhodnocova otváracia, maximálna, minimálna a zatváracia hodnota. V prípade, že perióda = 0, graf sa bude chova ako zmenový, t.j. zobrazí sa grafický stpík pri každej zmene hodnoty pripojeného objektu.

Príklad

```
%HI_SetGraphLinePeriode(_Graph,1,3600)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)