

HI_SetGraphTimeZoom

Funkcia %HI_SetGraphTimeZoom

Funkcia

Funkcia nastaví lúpu pre zobrazenie grafu pripojeného k zobrazovau typu [Graf \(riadiaca funkcia\)](#).

Deklarácia

```
%HI_SetGraphTimeZoom(  
    INT in refId,  
    TIME in bt,  
    TIME in et  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
bt	Poiatóny as lupy.
et	Koncový as lupy.

Popis

Graf musí by umiestnený do schémy, v ktorej sa mu priradí referenná premenná (*refId*).

Ak je hodnota parametrov **bt >= et**, graf zruší zoom (lupu).

Ak je hodnota niektorého z parametrov mimo zobrazovaný interval, hodnota príslušného parametra sa oreže vzhadom na zobrazovaný interval.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)