

# HI\_AXGetParamsNr

## Funkcia %HI\_AXGetParamsNr

---

**Funkcia**

Funkcia vráti počet parametrov udalosti.

**Deklarácia**

```
INT %HI_AXGetParamsNr ( )
```

**Parametre**

Bez parametrov.

---

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)