

HI_AXSetParam

Funkcie %HI_AXGetParam, %HI_AXSetParam

Funkcia

Funkcia **%HI_SetParam** nastaví parameter s poradovým íslom *index* na hodnotu definovanú parametrom *value*.

Deklarácia

Funkcia **%HI_GetParam** vráti hodnotu parametra s poradovým íslom určeným v parametri *index*.

```
%HI_SetParam(  
    INT in index,  
    UNIVAL in value  
)  
  
UNIVAL %HI_GetParam(  
    INT in index  
)
```

Parametre

index	Poradové íslo parametra, ktorý bude nastavený.
value	Hodnota parametra.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)