

HI_IDispInvoke

Funkcia %HI_IDispInvoke

Funkcia

Funkcia zavolá danú funkciu a odovzdá jej parametre.

Deklarácia

```
INT %HI_IDispInvoke(>
    INT in IDispAddr,
    TEXT in functionName,
        in param1,
        ...
        in paramN
)
```

Parametre

IDispAddr	Adresa rozhrania IDispatch.
functionName	Názov funkcie, ktorá bude volaná.
param1, ..., paramN,	Parametre (požadovaného typu), ktoré budú predané volanej funkcii.

Návratová hodnota

Návratová hodnota je typu *Int* (HRESULT). Všeobecne platí, že kladná hodnota znamená úspešné vykonanie funkcie a záporná hodnota neúspešné vykonanie.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie ActiveX objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)