


Konfigurácia doplnkových paliet

Doplnková paleta je objekt systému D2000, ktorý obsahuje informácie o tom, ako sa doplnkový grafický objekt správa v závislosti od hodnoty jednotlivých atribútov komplexnej hodnoty pripojeného objektu. Doplnkový objekt je kreslený nad grafickým objektom, ktorému je doplnková paleta priradená.

Komplexná hodnota objektu systému D2000		Doplnkový grafický objekt v grafickej schéme
<ul style="list-style-type: none">• samotná hodnota objektu• limitný stav hodnoty objektu• procesný stav hodnoty objektu• užívateľské príznaky hodnoty objektu (flagy)• procesné alarmy	 doplnková paleta	<ul style="list-style-type: none">• typ doplnkového grafického objektu• farba obrysu doplnkového grafického objektu• farba výplne doplnkového grafického objektu• hrúbka doplnkového grafického objektu• spôsob zobrazenia doplnkového grafického objektu (normálny, nekreslený, blikajúci, prepínajúci, ...)

Prístup ku konfigurovaniu doplnkových paliet je výberom položky **Konfigurácia - Doplnkové palety**. Otvorí sa [výberové dialógové okno](#) umožňujúce vytvára nové, modifikovať a ruši existujúce palety.

Vytvorenie novej doplnkovej palety

1. Vo výberovom okne stlačte tlačidlo **Vytvorenie nového objektu**.
2. Otvorí sa dialógové okno "Nový objekt". Do vstupného poľa zadajte meno novej doplnkovej palety a na potvrdenie stlačte tlačidlo **OK**.
3. Konfigurácia doplnkovej palety prebieha v [konfiguranom okne Doplnkové palety](#).
4. V zobrazenom dialógovom okne vykonajte konfiguráciu zobrazovacích parametrov objektu pre jednotlivé riadky palety a kliknite na tlačidlo **Ulož**.

Modifikácia doplnkovej palety

1. Vo výberovom okne vyberte paletu, ktorú chcete modifikovať.
2. Stlačte tlačidlo **Editácia objektu**.
3. Konfigurácia zobrazovacej palety prebieha v [konfiguranom okne Doplnkové palety](#).
4. V zobrazenom dialógovom okne vykonajte konfiguráciu zobrazovacích parametrov objektu pre jednotlivé riadky palety a kliknite na tlačidlo **Ulož**.

Zrušenie doplnkovej palety

1. Vo výberovom okne vyberte paletu, ktorú chcete zrušiť.
2. Stlačte tlačidlo **Zrušenie objektu**.



Súvisiace stránky:

[Konfigurácia paliet](#)
[Popis konfiguraného okna doplnkových paliet](#)
[Používanie doplnkových paliet](#)