

OnColumnClick

Udalos OnColumnClick

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnColumnClick(IN INT _refId, IN INT _column)
; akcie
END OnColumnClick
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnColumnClick(IN INT _column)
; akcie
END XXX_OnColumnClick
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu INT .
column	Poradové číslo stlpca.
XXX	Meno Referenčnej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis

Udalos je generovaná, ak užívate stlačíte avé tlačidlo myši nad titulkom stlpca v zobrazovaci typu **Browser**.

Príklad

```
; obsluha udalosti: Stlačenie avého tlačidla myši nad
; titulkom stlpca v zobrazovaci typu Browser,
; ku ktorému je pripojená Referenčná premenná _List

ENTRY List_OnColumnClick
; akcie
END List_OnColumnClick
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalostí: Stlačenie avého tlačidla myši nad
; titulkom stlpca v zobrazovačoch typu Browser,
; ktoré nemajú definovanú špeciálnu obsluhu tejto udalosti

ENTRY OnColumnClick(IN INT _refId, IN INT _column)
; _refId - hodnota Referenčnej lokálnej premennej schémy, ktorá je
; pripojená ku grafickému objektu
    IF _refId = _List THEN ; test ktorý určí, v ktorom zobrazovaci došlo k
        udalosti
            ; akcie
        ENDIF
    END OnColumnClick
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre `_refId=_List`, pretože existuje špeciálna obsluha.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)