

OnDragMove

Udalos OnDragMove

Deklarácia

```
ENTRY OnDragMove(IN INT _refId, IN INT _moveType, IN INT _x, IN INT _y,  
IN BOOL _User)  
; akcie  
END OnDragMove
```

Parametre

_refId	Referenná premenná objektu.
_moveType	Smer pohybu.
_x	Posun na osi X.
_y	Posun na osi Y.
_User	Pomocný parameter (zatiaľ len s hodnotou @true).

Popis

Udalos je generovaná vtedy, keď užívateľ pohybuje objektom v schéme. Posiela do skriptu informácie o rozsahu posunu objektu na osi X a Y.

Príklad

```
ENTRY OnDragMove(IN INT_refId, IN INT _moveType, IN INT _X, IN INT _Y, IN  
BOOL _User)  
; akcie  
END OnDragMove
```



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[%HI_SetDraggable](#)