

GetTimeZone

Funkcia %GetTimeZone

Funkcia je zastaralá! Ako náhrada slúži funkcia [%GetCurrentTimeZone](#).

Funkcia

Funkcia vráti posun asového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách, pod ktorým beží aktuálny proces (3600 pre Strednú Európu, 7200 pre Východnú Európu a pod.).

Deklarácia

```
INT %GetTimeZone()
```

Parametre

Bez parametrov.



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)