

DskFreeR

Funkcia %DskFreeR

Starý názov funkcie

%DskR

Funkcia

Funkcia vracia vekos vonej kapacity na ubovonom disku v kilobytoch [kB]. Výsledok je reálna hodnota.

Deklarácia

```
REAL %DskFreeR(  
    INT in drive | TEXT in path  
)
```

Parametre

drive	Oznaenie disku (0, 1, 2, at.): <ul style="list-style-type: none">• 0 - aktuálny (pracovný) disk• 1 - disketová mechanika A• 2 - disketová mechanika B
path	Textové oznaenie disku alebo "UNC path".

Príklad

```
%DskFreeR(0)  
  
REAL _free  
_free := %DskFreeR("c:\")
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)