

# NvtV

## Funkcia %NvtV

### Funkcia

Funkcia nastaví hodnotu zadaného výrazu as vzniku podľa aktuálneho systémového asu. Výsledok je hodnota rovnakého typu ako výraz.

### Deklarácia

```
UNIVAL %NvtV(  
    in Expression  
)
```

### Parametre

<b>Expression</b>	ubovoný výraz. Hodnota tohto výrazu bude mať as vzniku aktuálny systémový as.
-------------------	---

### Poznámka

Ak periodicky prepoítavaná rovnica poítaného bodu vracia rovnakú hodnotu, systém tejto hodnote štandardne nepriradí nový as, až kým sa nezmení. Použitím funkcie **%NvtV** sa zabezpečí, že i nezmenená hodnota bude generovaná vždy s novým asom.

### Príklad

```
%NvtV(P.OtackyFilterSim_PB)
```



#### Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)