

# RToStr

## Funkcia %RToStr

### Funkcia

Funkcia vykoná prevod reálneho ísla na text (reazec).

### Deklarácia

```
TEXT %RToStr(  
    REAL in real  
    [, TEXT in maska]  
)
```

### Parametre

<b>real</b>	íslo.
<b>maska</b>	Maska pre prevod.

### Príklad

Funkcia prevedie reálne číslo dané výrazom *real* na text podľa zadanej masky. Ak maska nie je zadaná, číslo je prevedené s maximálnou presnosťou.

```
%RToStr(1.256, "###.##") ; vráti hodnotu 1.26
```

### Poznámka

Konverzia %RToStr konvertuje zápornú nulu (IEEE 754) vyjadrenú reálnym číslom na reazec "0.0000". Poet núl za desatinnou čiarkou je definovaný maskou.



#### Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)