

Smv

Funkcia %Smv

Starý názov funkcie

%SmvR

Funkcia

Funkcia vracia merný objem pary [m³/kg]. Výsledok je reálna hodnota.

Deklarácia

```
REAL %Smv(  
    REAL in p,  
    REAL in t  
)
```

Parametre

p	Tlak pary [MPa].
t	Teplota pary [°C].



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)