

StructRowStatMAX

Funkcia %StructRowStatMAX

Funkcia	Funkcia vráti maximálnu hodnotu z platných hodnôt v riadku štruktúrovanej premennej.							
Deklarácia	<pre>REAL %StructRowStatMAX(in StructVar[row]^Column, INT in num_cols)</pre>							
Parametre	<table><tr><td>StructVar</td><td>Objekt typu Štruktúrovaná premenná.</td></tr><tr><td>Column</td><td>Stpec štruktúrovanej premennej, od ktorého sa bude vykonáva výpoet.</td></tr><tr><td>num_cols</td><td>Poet stpcov, ktoré sú zahrnuté do výpotu. Ak je parameter < 0, tak do výpotu budú zahrnuté všetky stpce od stpca <i>Column</i>.</td></tr></table>		StructVar	Objekt typu Štruktúrovaná premenná .	Column	Stpec štruktúrovanej premennej, od ktorého sa bude vykonáva výpoet.	num_cols	Poet stpcov, ktoré sú zahrnuté do výpotu. Ak je parameter < 0, tak do výpotu budú zahrnuté všetky stpce od stpca <i>Column</i> .
StructVar	Objekt typu Štruktúrovaná premenná .							
Column	Stpec štruktúrovanej premennej, od ktorého sa bude vykonáva výpoet.							
num_cols	Poet stpcov, ktoré sú zahrnuté do výpotu. Ak je parameter < 0, tak do výpotu budú zahrnuté všetky stpce od stpca <i>Column</i> .							
Príklad	<pre>%StructRowStatMAX(SV.Struktura^Int, 2)</pre>							



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)